

Guia rápido do usuário
Fechadura digital
SHP-DH537

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Samsung!

Este é o **guia rápido do usuário** para a configuração de sua fechadura digital Samsung.

Encontre o manual completo através do QR code abaixo:



Para mais informações, acesse www.ssmarthome.com.br ou entre em contato no WhatsApp (11)94252-9447.

Além de distribuidora exclusiva e oficial das fechaduras digitais Samsung no Brasil, a OPT é responsável pela assistência técnica dos produtos.

Glossário

- **Autorização dupla:** destravamento através de 2 métodos de abertura combinados
- **Cartão:** método de abertura por tecnologia RFID
- **Código de segurança multi-nível:** 2 números aleatórios antes da senha
- **Modo de registro:** configurações iniciais e obrigatórias
- **Modo de configuração:** configurações adicionais para aumento da segurança
- **Reset:** retorno ao padrão de fábrica
- **Senha mestre:** para configuração, que também funciona para destravamento
- **Senha usuário:** para destravamento da porta


Atenção!

- Todos os registros e configurações deverão ser realizados com a porta aberta
- O fabricante não se responsabiliza pela perda de senhas ou cartões
- O modo *reset* deve ser utilizado com cautela, a fim de evitar danos aos componentes eletrônicos das fechaduras digitais


Configurações padrão de fábrica

- Código de segurança multi-nível **ativado**
- Autorização dupla **desativada**
- Travamento automático da porta **após 1 segundo**

1. Modo de registo



Alterar senha mestre:



Adicionar uma senha de usuário:



Excluir uma senha de usuário:



Excluir todas as senhas de usuário:



Adicionar um cartão:



Excluir um cartão:



Excluir todos os cartões:



Conectar um módulo *wireless* (item vendido separadamente):



2. Modo de configuração



Segurança

(botão na parte externa da fechadura)



Ativar o código de segurança multi-nível:



Desativar o código de segurança multi-nível:



Ativar a autorização dupla:



(ordem: 1 - senha usuário, 2 - cartão)

Desativar a autorização dupla:



Definir o tempo para travamento da porta:



(X pode ser um tempo de 1 a 9 segundos)

3. Reset




pressionar por 5 segundos e soltar



4560852580




Legenda para leitura de respostas do display




O

Sucesso em registro
ou configuração




X

Falha em registro ou
configuração



+

Registro
adicionado



-

Registro
excluído